


# HP Media Center PC Quick Setup Installation Rapide




## 1 Keyboard and Mouse

Refer to the setup instructions located in your mouse/receiver box.

### Clavier et souris


Consulter la notice d'installation dans la boîte de votre souris/récepteur.



## 2 Monitor

Refer to setup instructions that came with your monitor.


**Moniteur** Consulter la notice d'installation livrée avec votre moniteur. Les moniteurs peuvent être vendus séparément.



## 3 Remote Control

**Télécommande**


Install AA batteries in remote control.  
Installez les piles AA dans la télécommande.




## 4 Speaker System

Select models only. Speakers may be sold separately.

**Système de haut-parleurs** Disponible sur certains modèles uniquement. Les haut-parleurs peuvent être vendus séparément.




## 4a




## 5 TV In

Connect TV signal to computer  
**Entrée TV (In)**  
Connectez le signal TV à l'ordinateur



If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the box.

**Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite,** faites passer le signal à travers le boîtier décodeur.



Second TV cable not included  
Le deuxième câble TV n'est pas fourni


Cable or satellite set-top box  
Boîtier décodeur de réception câble ou satellite

TV cable  
Câble TV

## 6 TV Out

(TV connections are optional)

**Sortie TV (Out)** (Le raccordement au téléviseur facultatif) Signal TV de l'ordinateur vers le téléviseur



See the user documentation for TV display setup.  
Consultez la documentation de l'utilisateur pour la configuration de l'affichage TV.

Composite video cable to S-video adapter


Câble vidéo composite vers adaptateur S-vidéo

## 7 Remote Sensor

Connect remote control receiver to computer.


### Télécapteur

Connectez le récepteur de la télécommande à l'ordinateur.



If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the remote sensor control cable.

**Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite,** faites passer le signal à travers le câble du télécapteur.



Cable or satellite set-top box  
Boîtier décodeur de réception câble ou satellite

Remote sensor control cable  
Câble du télécapteur

